



BEF HOME
s žářem v srdci

NÁVOD NA VÝMĚNU TĚSNÍCÍ ŠŇŮRY NA DVEŘÍCH

U některých typů lze dvířka spotřebiče jednoduše demontovat a práci provádět na rovné ploše. Dvířka vždy pokládat na čistou plochu, nejlépe chráněnou textilií, aby nedošlo k poškrábání sklokeramické desky. U starších typů křbových vložek dvířka demontovat nelze a je třeba těsnění vyměňovat ve svislé poloze. V tomto případě je vhodné přizvat na pomoc další osobu, aby jistila dvířka tak, aby nedocházelo k jejich vyvrácení z pantů.

Postup:

1. Původní těsnění odtrhnout z dvířek křbové vložky.
2. Vyčistit drážku pro těsnění.
3. Do drážky nanést tenkým štětečkem lepidlo. To získáte smícháním dodaného prášku a tekutiny na řidší kaši.
4. Do drážky s lepidlem zamačkávat těsnění, nejlépe to jde plochým šroubovákem. S lepením začít ve spodní části dveří. Konce těsnění je vhodné zajistit páskou proti třepení, ale není to nutné.
5. Těsnění nenatahovat, spíše naopak. Těsnění se do drážky zmáčkne pouze z 1/3 svého průměru.
6. Zkusit zavřít dveře. Pokud je těsnění na některém místě hodně, zamačkat do drážky, jestliže je někdy mezi těsněním a rámem mezera, těsnění malinko z drážky povytáhnout.

Test:

Na několika místech po obvodu dveří přivřít mezi dveře a rám list papíru. Po zavření dveří nemá jít papír lehce vytáhnout. Když lze, zopakovat druhou část předchozího kroku.

Hotové dílo nechat 24 hodin zaschnout.

Největší český výrobce křbových vložek

www.befhome.com

BeF Home s. r. o.
Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice

tel.: +420 516 428 240
fax: +420 516 428 244
e-mail: info@bef.cz

IČ: 25524682
DIČ: CZ25524682

Bankovní spojení: KB Blansko
č.ú.: 194776530277 / 0100